

INSTRUCTIONS

Pour un aperçu complet de toutes les instructions, veuillez contacter le revendeur.

MATÉRIAU

Autorisé

- branches taillées
- racines nues

Interdit

- pierre
- verre
- sable
- métal
- plastique

PROTECTION

Pour utiliser la machine, portez systématiquement un équipement de protection individuelle approprié:



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

- n'utilisez jamais la machine sans goulotte d'entrée et de sortie
- ne montez pas sur la goulotte d'entrée
- assurez-vous que la barre de panique est systématiquement libre pendant l'usage de la machine
- assurez-vous de pouvoir actionner immédiatement la barre de panique pendant l'usage de la machine
- n'inclinez pas la machine lors du fonctionnement du moteur
- utilisez la machine dans un endroit bien ventilé, n'utilisez pas la machine à l'intérieur
- assurez-vous que les fumées de l'échappement sont soufflées dans le sens opposé à l'utilisateur
- préservez une position stable durant le fonctionnement avec vos pieds fermement au sol
- pour déchiquter un matériau, positionnez-vous de niveau avec la machine
- évitez toute accumulation de matériau déchiquté dans la zone de décharge
- arrêtez immédiatement la machine si les lames heurtent un objet indésirable, si la machine émet un son inhabituel ou si la machine présente un mouvement irrégulier
- ne laissez pas la machine travailler sans surveillance
- ne portez pas de vêtements amples
- restez à l'écart des pièces mobiles de l'entrée et de la sortie
- conservez la clé de contact hors de portée des enfants et des utilisateurs non agréés

ZONE DE TRAVAIL

Restez en dehors de la zone où tombe le matériau déchiquté.
Le rayon est de 12 mètres à partir de la position du déflecteur de sortie.

A: zone de danger pour éjection en hauteur

B: zone de danger pour éjection basse (le cas échéant)

